



#### Uwagi:

- Wypust W8 dla zasilania bojlera montować nad sufitem podwieszanym.
- Wypusty kablowe montować na wysokości  $h=0,7m$ .
- Wypusty W6-W7 montować na wysokości  $h=1,3m$ .

- W1, W3 - Zas. wentylatorów
- W2, W4 - Zas. baterii
- W5 - Zas. pisuaru
- W6, W7 - Zas. osuszaczy
- W8 - Zas. bojlera.

#### LEGENDA:



Gniazdo 2P+Z 230V/16A IP20/IP44  
np. Kontakt Simon



Wypust kablowy 230V

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	EL-DAM Damian Ślipek ul. Broniewskiego 34/4, 98-200 Sieradz tel. 505522746, 502388783 damian.slipek@poczta.onet.pl	
INWESTOR:	Gmina Burzenin ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin	
OBIEKT:	OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	
TEMAT:	Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy w Burzeninie.	
ADRES BUDOWY:	Burzenin, ul. Sieradzka 1, gm. Burzenin	
TYTUŁ RYS.:	Rzut gniazd.	
PROJEKTANT:	mgr inż. Damian Ślipek, upr. LOD/1393/PWOE/10	
OPRACOWAŁ:	inż. Adrian Budka	
RYS. NR:	DATA:	SKALA:
E.02	11.2015	1:100